

Q804	HT403131D0	2SD313D
Q805, 806	HT308281D0	2SC828S
Q801, 802, 803	HD20022100	10E1
Q807, 808	HD20001210	1S2473C
Q809	HD30027090	WZ-140

Q101 HF400451B0 3SK45B
Q102 HT305352B0 2SC535B OR C
Q103, 201, 202, 203, 207
HT308291C0 2SC829C
Q210, 211, 301, 302, 303, 304
HT308281D0 2SC828S
Q305, 311
HT107222A0 2SA722S OR T
Q151, 152, 209, 307
HD20001210 1S2473C
Q204, 205, 208, 214, 310
HD10003020 20A90M
Q308 HD30023090 WZ-071
Q206 HC10009020 AM7000

6. SCHEMATIC DIAGRAMS



Q804	HT403131D0	2SD313D
Q805, 806	HT308281D0	2SC828S
Q801, 802, 803	HD20022100	10E1
Q807, 808	HD20001210	IS2473C
Q809	HD30027090	WZ-140

J141 AM. TP
J140 19KHz T P
V.C.D. ADJ.
AM. OFFSET ADJ.
FM. S. METER ADJ.
MUT. LEVEL ADJ.
SEP. ADJ.
TUNER OUT WHITE L R
W002 RED
PS00
PT00
TO L001
JT01
JT02
P100
JS01
JS02 A B C D
LW MW FM MUTING MONO
SS01
SS01-6 SS01-1 SS01-5 SS01-2 SS01-3 SS01-4
Q206
Q 303
Q 804

Q101 HF40045180 3SK45B
Q102 HT30535280 2SC535B OR C
Q103, 201, 202, 203, 207 HT30829100 2SC829C
Q210, 211, 301, 302, 303, 304 HT30828100 2SC828S
Q305, 311 HT1072220 2SA722S OR T
Q151, 152, 209, 307 HD20001210 1S2473C
Q 204, 205, 208, 214, 310 HD10003020 20A90M
Q308 HD30023090 WZ-071
Q206 HC10009020 AM7000

Q101
Q102 ~ 103
Q 201 ~ 203, 207
Q805 ~ 806
Q 210 ~ 212
Q 301 ~ 305
Q 311